

P.7

6 常见故障及排除 表5

常见故障	原因分析	排除方法
不能合闸	负载端短路	排除短路
	操作机构故障	更换新产品
	剩余电流动作断路器的额定电流与负载电流不匹配	更换与负载电流相匹配的剩余电流动作断路器
	漏电指示按钮凸起	按下漏电指示按钮
温度偏高	负载端产生了额定剩余动作电流	排除线路漏电流
	铜导线没有接紧	拧接线螺钉，接紧导线
短路时未分闸	选用的铜导线截面偏小	更换适当的铜导线
	选用剩余电流动作断路器的瞬时倍数与负载工作条件不匹配	更换合适的剩余电流动作断路器
不通电	导线剥线太短压到导线绝缘层	按产品接线示意图重新剥线
	导线没有接紧或出现松动	拧接线螺钉，接紧导线
按下试验按钮不动作	接线端子接触不良	拧接线螺钉，接紧导线
	产品试验按钮装置失效	更换新产品

表5 (续)

常见故障	原因分析	排除方法
误动	将三相剩余电流动作断路器用于三相四线电路中，由于零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器，只要启动单相负载，漏电断路器就会动作。	三相四线电路必须使用三相四线或四极剩余电流动作断路器。

P.1

- ★安全告知**
- 1、本产品必须由具有专业资格的人员进行配电安装、维护和保养；
 - 2、严禁湿手操作剩余电流动作断路器，否则可能发生电击事故；
 - 3、严禁剩余电流动作断路器在闭合的情况下，接负载；
 - 4、使用中，严禁触摸带电部位；
 - 5、维护和保养时，必须确保产品不带电；
 - 6、严禁用火(相线)对地短路或零线(中性线)、火线碰接的办法来测试产品；
 - 7、剩余电流动作断路器对同时接触被保护电路两线所引起的电人身触电，不能进行保护；
 - 8、剩余电流动作断路器进行动作特性实验时，应使用经国家有关部门检测合格的专用测试仪器，严禁利用直接接触接地装置或直接短路的实验方法；
 - 9、严禁在产品出线端直接检测绝缘电阻；应将电子线路板的电源断开，并确保电子元件的输入与输出端无电压方可检测，否则会烧坏线路板上的电子元器件；
 - 10、剩余电流动作断路器的过载、短路、剩余电流保护特性均由制造商整定，不允许随意拆开调节；
 - 11、剩余电流动作断路器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路等)而分闸后，必须查明原因，排除故障后才能进行合闸操作；
 - 12、使用过程中电零侧不能出现断相和断“N”线现象，对于少接线、错接线，本产品剩余电流动作断路器不能起到漏电保护作用。
 - 13、请严格按照说明书要求使用产品。
- ★注意事项**
- 1、产品的各项特性在出厂时已整定，使用中不能自行拆装或随意调节；
 - 2、产品在开箱时如有破损、异响等，应立即停止使用并联系供应商；
 - 3、安装前应检查标牌、标识的基本参数是否符合工作要求；
 - 4、为防止相间短路，应对接线端裸露的导线或铜母线进行绝缘处理；
 - 5、安装后的剩余电流动作断路器运行一定时期(一般为一个月)后，需要在闭合通电状态下按实验按钮一次，以检查剩余电流动作断路器的漏电保护功能是否正常；
 - 6、产品报废时，请做好废弃物处理，感谢您的合作。

P.8

表5 (续)

常见故障	原因分析	排除方法
误动	剩余电流动作断路器负载侧零线接地会使正常工作电流经接地流入地造成误动作。	将接地侧接至剩余电流动作断路器电源侧的零线上
漏电电流和导线对地电容电流引起的误动作	A.负载侧的导线紧贴地面铺设较长； B.负载侧的导线因地缘下降引起的误动作。	选用剩余电流规格稍大的剩余电流动作断路器或加强用电管理，减少用电导线贴地长度，维修线路。
误接零线	三相电动机应用三相四线剩余电流动作断路器时，误将中性线接入造成误动。	
误动	三相电动机应用三相四线剩余电流动作断路器时，误将中性线接入造成误动。	

P.2

- 1 用途**
- TGB1NLE(LG) - 32 / 63系列剩余电流动作断路器适用于交流50Hz、额定电压230V / 400V、额定电流至63A的电路中，当人身触电或电网漏电电流超过规定值时，剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断电源，保护人身及用电设备的安全，并且有过载、短路、过压保护(TGB1NLG - 32 / 63)及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。
- 产品符合IEC 61009 - 1、GB / T 16917.1标准。
- 2 型号定义和分类**
- (1) 型号定义
- TGB 1 N □ - □ □ □ □
- 额定剩余动作电流(mA)
 - 瞬时脱扣类型及额定电流级数，带有不可分断的中性线时用N表示
 - 壳架等级额定电流(32A、63A)
 - 特殊派生代号
 - LE - 电子式漏电断路器
 - LG - 过压电子式漏电断路器
 - 设计代号
 - 小型断路器
 - 企业代号
- (2) 分类
- a 按壳架等级额定电流分：32A、63A两种；
b 按额定电流分：
壳架等级32A时有：6A、10A、16A、20A、25A、32A；
壳架等级63A时有：40A、50A、63A；
- c 按极数分：见表1，共5种；TGB1NLG - 32 / 63仅有1P+N、2P；
- d 按瞬时脱扣器特性分：见表1，共2种；
- e 按额定剩余动作电流分：0.015A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A 共6种。

P.9

7 订货须知

- 订货时需标明下列各点：
- (1) 产品名称：如TGB1NLE - 63剩余电流动作断路器；
 - (2) 产品极数，如2P；
 - (3) 产品瞬时脱扣类型，如C型；
 - (4) 产品额定电流，如50A；
 - (5) 产品额定剩余动作电流，如30mA；
 - (6) 产品数量，如100台；
 - (7) 订货举例：TGB1NLE - 63 2P C50 30mA、100台。

P.3

- 3 正常的工作、安装和贮存条件**
- (1) 正常的工作条件
a 周围空气温度：温度上限不超过+40℃，下限不低于-5℃，24h平均温度不高于35℃(超出标准工作温度下，请咨询厂家进行选用)；
b 海拔高度：安装地点的海拔不超过2000m；
c 大气条件：大气是清洁的(无爆炸危险的介质，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃)，大气的相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%，在较低的温度下，可以有较高的相对湿度(如温度为+20℃时，相对湿度不超过90%)；
d 对因温度变化产生在产品表面的凝露，应注意采取适当的措施。
- (2) 正常的安装条件(外形及安装尺寸见附图2、表3)
- a 安装类别：II类、III类；
b 安装环境污染等级：2级；
c 安装在 TH35 - 7.5(1.0)标准导轨上(见图1)；
d 安装处应无显著的冲击振动，无雨雪侵袭；
e 防护等级：IP20。
- (3) 正常的贮存条件
a 贮存温度：温度上限不超过+70℃，下限不低于-40℃；
b 贮存湿度：在+25℃时，相对湿度不超过95%；
- 4 主要技术参数**
- (1) 主要性能指标见表1；
(2) 脱扣特性见表2；
(3) 过压保护值：280V±14V；
(4) 额定剩余接通分断能力 IΔm：2000A。
- 表1
- | 额定电流 (In) | 极数 | 瞬时脱扣类型 | 额定电压 (Ue) | 额定短路分断能力 (Icn) |
|------------------------|------|--------|-----------|----------------|
| 6A、10A、16A、20A、25A、32A | 1P+N | C型、D型 | AC230V | 6000A |
| 40A、50A、63A | 3P+N | | AC400V | |
| | 4P | | | |

P.10

TENGEN 天正电气

产品合格证

名称：剩余电流动作断路器
型号：TGB1NLE-32/63
TGB1NLG-32/63

本产品执行GB/T 16917.1标准，经检验合格，准予出厂。

检验员： 检06

检验日期： 见产品或包装

浙江天正电气股份有限公司

P.4

表2

瞬时脱扣类型	试验电流	起始状态	脱扣或不脱扣极限时间	预期结果	备注
C型	1.13In	冷态	t ≤ 1h	不脱扣	电流在5s内稳定地上升至规定值
	1.45In	紧接着1.13In试验	t < 1h	脱扣	
	2.55In	冷态	1s < t < 60s (对In ≤ 32A) 1s < t < 120s (对In > 32A)	脱扣	
D型	5In	冷态	t ≤ 0.1s	不脱扣	闭合辅助开关接通电流
	10In	冷态	t < 0.1s	脱扣	
D型	10In	冷态	t ≤ 0.1s	不脱扣	闭合辅助开关接通电流
	14In	冷态	t < 0.1s	脱扣	

注：“冷态”指在基准温度和30℃下，试验前不带负载

5 剩余电流动作断路器安装和使用

(1) 剩余电流动作断路器采用TH35 - 7.5(1.0)型标准导轨进行安装

图1 TH35-7.5(1.0)型标准导轨

天正祥云

TENGEN 天正电气

产品合格证

名称：剩余电流动作断路器
型号：TGB1NLE-32/63
TGB1NLG-32/63

本产品执行GB/T 16917.1标准，经检验合格，准予出厂。

检验员： 检06

检验日期： 见产品或包装

浙江天正电气股份有限公司

地址:浙江乐清市柳市镇柳东乐路33号 www.tengen.com
电话:400-866-0006 传真:0577-62786176

TENGEN 天正电气

TGB1NLE-32/63 TGB1NLG-32/63

剩余电流动作断路器

[产品使用说明书]

天正祥云

浙江天正电气股份有限公司
ZHEJIANG TENGEN ELECTRIC CO.LTD.

P.5

(2) 外形及安装尺寸图

图2 外形及安装尺寸图

表3

型号	极数	L(mm)
TGB1NLE(LG) - 32	1P+N	45 _{-0.2}
TGB1NLE(LG) - 63	1P+N	54 _{-0.2}
TGB1NLE(LG) - 32	2P	63 _{-0.4}
TGB1NLE(LG) - 63	2P	72 _{-0.4}
TGB1NLE - 32	3P	90 _{-0.6}
TGB1NLE - 63	3P	103.5 _{-0.6}
TGB1NLE - 32	3P+N	99 _{-0.6}
TGB1NLE - 63	3P+N	117 _{-0.6}
TGB1NLE - 32	4P	117 _{-0.8}
TGB1NLE - 63	4P	135 _{-0.8}

P.6

(3) 剩余电流动作断路器应垂直安装，手柄处于“O / OFF”时触头为断开状态，当手柄向上运动时，触头向闭合方向运动

(4) 与剩余电流动作断路器额定电流匹配的连接有铜导线标称截面见表4

额定电流(A)	6	10	16~20	25	32	40~50	63
导线截面积(mm²)	1	1.5	2.5	4	6	10	16

(5) 安装TGB1NLE(LG) - 32，请用2Nm的扭矩接紧铜导线；安装TGB1NLE(LG) - 63时，请用2.5Nm的扭矩接紧铜导线；同时在安装完成后，采用晃动导线的形式检验铜导线是否接牢，如没有接牢，请重新用上述要求的扭矩接紧铜导线。

(6) 产品接线示意图

图3 接线示意图